

Contrôle 14: Tension de la pompe d'alimentation (V)

Le relais XX (XXVI) de la pompe d'alimentation reçoit sa masse du calculateur LH. Pour contrôler l'excitation de la pompe d'alimentation, relier les bornes 20 et 17 du connecteur du calculateur LH par l'intermédiaire du câble auxiliaire, mettre le contact d'allumage. Le relais est excité, la pompe tourne.