

Si la pompe ne tourne pas:

Contrôler le fusible n° 42 (38). Si le fusible est bon, retirer le relais de la pompe d'alimentation et relier les bornes 87 et 30 sur le socle du relais: la pompe d'alimentation doit tourner.

Si la pompe tourne, contrôler le relais voire l'excitation de la pompe. Si la pompe ne tourne pas, contrôler les conduites et les raccords donnant sur la pompe d'alimentation et, le cas échéant, la pompe elle-même.

