



Buses d'air

- 1 Buses de dégivrage/désembuage du pare-brise
- 2 Buse d'air pour les vitres latérales
- 3 Buses d'air centrales pour l'habitacle
- 4 Buses pour le compartiment des jambes
- 5 Buse dans la boîte à gants

Buses du pare-brise et du compartiment pour les jambes

L'orientation du flux d'air de ces buses est fixe. Leur débit d'air est réglable au moyen de la commande du ventilateur.

Buses centrales et latérales

Le flux d'air est orientable en pivotant la grille de sortie d'air et en inclinant les lamelles.