

### Evaporateur supplémentaire pour augmenter la puissance de refroidissement

Les véhicules équipés d'un climatiseur à puissance accrue disposent d'un évaporateur/ventilateur supplémentaire monté à la place du vide-poches dans la banquette AFR.

Si le climatiseur est en service (bouton «AC» appuyé), le bouton rotatif gauche sur la console centrale permet de mettre en service l'évaporateur supplémentaire et de régler la vitesse du ventilateur (positions I à III).

En tournant le bouton rotatif droit vers la droite, on augmente la puissance de refroidissement de l'évaporateur AFR supplémentaire.

Cet évaporateur aspire l'air intérieur par la grille à l'arrière et débite l'air refroidi à travers les lamelles de la buse centrale. Si le bouton «AC» n'est pas appuyé, le ventilateur supplémentaire peut être utilisé pour recirculer l'air à l'arrière du véhicule.

