




Numéro du châssis

Le numéro du châssis est frappé au train de roue AV. DR., devant l'endroit de la fixation de l'entretoise d'amortisseur.



Numéro du moteur

Le numéro du moteur est frappé sur la partie haute du carter-moteur sur l'entretoise de renforcement avant.



Numéro de la peinture

La plaque portant le numéro de la peinture est fixée sur le montant de la portière gauche.